

描述 Description	尺寸 Contour	描述 Description	尺寸 Contour
Twist Release 旋转释放 急停按钮 GXB2-BS442 Φ30		Double Flush Button Direct Supply 双键平钮 直接插入方式 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) 提供12~240V灯泡 GXB2-BW81364	
Twist Release 旋转释放 急停按钮 GXB2-BS542 Φ40		Extended/Flush Button Direct Supply 双键凸平钮 直接插入方式 12~240V Ba9s Bulb (LED/Neon) 提供12~240V灯泡 GXB2-BW84364	
Pull Release 拉拔释放 急停按钮 GXB2-BT42 Φ40		Double Flush button with waterproof cover Unmarked IP65 双键平钮 带防水罩 GXB2-BA9234	
Key Release 钥匙旋转释放 急停按钮 GXB2-BS142 Φ40		Double Extended/flush button with waterproof cover Unmarked IP65 双键凸平钮 带防水罩 GXB2-BL9434	
Twist Release 旋转释放 GXB2-BS642 Φ60		Double Extended/Flush button 双键凸平钮 Double Flush button 双键平钮 GXB2-BL8434	
Maintained 自锁型 GXB2-PA12		Maintained 自锁型 CS-2011	
Momentary 自复型 二方向 Two directions GXB2-PA22		Momentary 自复型 二方向 Two directions CS-201	
Maintained 自锁型 GXB2-PA14		Maintained 自锁型 CS-4022	
Momentary 自复型 四方向 Four directions GXB2-PA24		Momentary 自复型 四方向 Four directions CS-402	

Example(示例):
GXB2 - BW 81 3 6 4

- Color(Bottom) 下部按钮颜色
- BA9S base 6 = Direct bulb included, 7 = Via integral resistance, 4 = Via integral transformer 基座 直接插入式 阻容降压方式 变压器降压方式
- Color(Upper) 上部按钮颜色
- BW = Illuminated (带灯型)
- BA = Non-illuminated (不带灯型)
- 81=Double Flush button 双平型
- 82=Double Flush button(Mark) 双平型 (带符号)
- 83=Extended/Flush button 凸平型
- 84=Extended/Flush button(Mark) 凸平型 (带符号)

描述 Description	尺寸 Contour	描述 Description	尺寸 Contour
Flush button head GXB2-EA3 平钮头部		Mushroom Head Spring Return Momentary 蘑菇钮头部 弹簧返回 自复型 Φ30	
Extended button head GXB2-EL3 凸钮头部		Mushroom Head Spring Return Momentary 蘑菇钮头部 弹簧返回 自复型 Φ40	
Flush button head (with waterproof cover) GXB2-EP3 平钮头部 (带防水罩)		Mushroom Head Spring Return Momentary 蘑菇钮头部 弹簧返回 自复型 Φ60	
Flush button head marked GXB2-EA334 平钮头部 (带符号)		Mushroom Head Head Twist Release 蘑菇头型 急停钮头部 旋转释放 Φ30	
Extended button head marked GXB2-EL336 凸钮头部 (带符号)		Mushroom Head Head Twist Release 蘑菇头型 急停钮头部 旋转释放 Φ40	
Pilot light head with higher transparent protecting cover GXB2-EW33 灯钮头部 采用高透光率 护盖		Mushroom Head Head Twist Release 蘑菇头型 急停钮头部 旋转释放 Φ60	
Pilot light head GXB2-EV04 指示灯头部		Mushroom head Push-Pull 蘑菇头型 急停钮头部 拉拔释放 Φ40	
Selector switch head with lamp 2-position Maintained 带灯旋钮头部 二位置自锁 Maintained		Mushroom head return to release by key 蘑菇头急停头部 钥匙旋转释放 Φ40	
Selector switch head with lamp 3-position Maintained 带灯旋钮头部 三位置自锁 Maintained		Green button (Flush) 绿键(平头型) Red button (Flush) IP40 (带防水罩) (Waterproof cover)IP65	
Selector Switch Short-handle 短柄旋钮头部		Green button (Flush) 绿键(平头型) Red button (Extended) IP40 (带防水罩) (Waterproof cover)IP65	
Selector Switch long-handle 长柄旋钮头部		Green button (Flush) 绿键(平头型) Red button (Flush) IP40 (带防水罩) (Waterproof cover)IP65	
Key-operated 钥匙钮头部		Green button (Flush) 绿键(凸头型) Red button (Extended) IP40 (带防水罩) (Waterproof cover)IP65	

GXB2/GXB4按钮系列
GXB2/GXB4 push button series

GXB2/GXB4按钮系列
GXB2/GXB4 push button series